

Snelstart handleiding wildcamera **DK series 10 mp** met IR en TFT scherm.

Opladen van de accu

Opladen van de accu is mogelijk via het lichtnet. Er zijn twee mogelijkheden.

1: Monteer de de stekker van de oplader aan de onderkant van de camera. Achter het afdek rubber waar op staat DC 12 Volt vind u de ingang voor de oplaad plug.

2: Open de behuizing van de camera. Schuif het beschermkapje van de accu houder. Haal de accu eruit en druk de plug van de oplader in de daarvoor bestemde opening.

Wanneer de oplader op het lichtnet is aangesloten brand er een rood lampje op de oplader zelf. Tijdens het laden brand er een rood lampje op de accu. Het lampje kleurt groen wanneer de accu opgeladen is.

Foto's maken met daglicht

De wildcamera is geschikt voor het maken van dag foto's. Plaats de camera zodat er geen tegenlicht opvalt. Foto's zullen hierdoor overbelicht raken. Zorg dat de camera "de zon in de rug" heeft.

Er zijn verschillende opname mogelijkheden.

3: Druk eenmaal op "menu"

Kies "capture mode" door pijltje rechts te drukken.

De optie's zijn: Single, 3 pictures, 6 pictures of 9 pictures.

Kies welke optie u wilt en zet het vast door op "ok" te drukken.

In het menu "resolution" kunt u voor drie verschillende opname resolutie's kiezen. Hoe hoger de resolutie des te scherper de foto of film maar neemt meer opslag capaciteit in.

Kies de gewenste resolutie door op "ok" te drukken.

Het menu video time is niet van toepassing.

4: Kies het menu "IR Led".

De modus "day" betekent dat er alleen foto's en film gemaakt worden in de dag uren. IR licht wordt niet gestart. Gebruik deze modus voor foto's overdag zonder IR licht.

De modus "night" betekent dat er alleen foto's of film gemaakt worden in de nacht uren. IR licht wordt automatisch gestart.

De modus "24H" betekent dat de camera 24 uur per dag actief is. IR licht wordt automatisch gestart wanneer er onvoldoende natuurlijk licht is.

5: kies de modus die u wenst door op "ok" te drukken.

6: Menu "delay time".

Dit is de tijd die u wenst tussen de opname's in. Minimaal 30 seconden en maximaal 1 uur 59 minuten en 59 seconden. Stel deze tijd in door "set" te kiezen en met de pijltjes de gewenste tijd in te stellen. Sluit af met "ok".

7: menu "TV out" n.v.t.

8: Menu "language" niet veranderen indien u de bediening in het engels wilt. Andere talen zijn: Frans, Duits, Engels en Chinees en Zweeds.

9: Menu "date/time" . Hier kunt u de tijd en de datum instellen. **LET OP: Elke keer wanneer de batterij eruit is geweest springt de tijd en datum op 00-00-00.**

Stel de datum en tijd in door "set" te kiezen. Stel de datum en tijd in met de pijltjes en sluit af met "ok".

10: Plaats de camera op de gewenste plek. Stel de camera in door te controleren of het juiste bereik aanwezig is. Voor foto's is dit tussen de 3 en 10 meter.

Na het plaatsen van de camera kunt u dit testen door de camera te openen. Zet het linker schuifje op "test" en sluit de behuizing. Beweeg op de plek waarop u de camera heeft gericht. Wanneer het test lampje aan de voorkant 1 maal knippert is het binnen het bereik van de camera. Zo niet verplaats de camera tot het gewenste bereik. **Neem hier de tijd voor. Een juist geplaatste camera verhoogt de kans op succes foto's of film.**

11: Na het controleren van bereik, de behuizing weer openen en het linker schuifje op "On" zetten. Hierna heeft u 1 minuut om de behuizing te sluiten en de camera te plaatsen. Het test lampje aan de voorkant van de camera knippert gedurende deze 1 minuut.

Hierna is de camera klaar voor gebruik. **Let op: de camera heeft even tijd nodig om scherp te stellen wanneer de bewegingsmelder wordt geactiveerd. Plaats de camera bijvoorbeeld in de lengte richting zodat de camera even tijd heeft om scherp te stellen. Bij een snel bewegend dier die voor de camera langs loopt is de kans groot dat de camera mist. Probeer de camera zo op te stellen dat u het dier zo lang mogelijk voor de lens houdt.**

Na het plaatsen van de camera is het mogelijke een proef foto of filmpje te maken. Open de behuizing en druk 1 maal op "shutter". Het probleem is dat u geen tijd heeft om de behuizing te sluiten. Houdt deze gesloten met de hand en probeer de camera niet te bewegen.

Film opname's

1: Zet het linker schuifje op "test".

2: Zet het tweede schuifje op het symbooltje voor de film camera.

3: Druk 1 maal op menu en ga naar menu "video time". Kies de gewenste opname tijd. De optie's zijn 15, 30, 60, of 120 seconden. Kies de tijd door op "ok" te drukken.

4: Ga naar het menu "IR LED". indien u **ALLEEN** nacht opnames wilt kies dan de modus "night". Indien u **ALLEEN** overdag opnames wilt maken kies dan de modus "Day". Indien u **DAG en Nacht** opnames wilt maken kies dan de modus "24h". Het IR licht zal automatisch aan gaan wanneer er onvoldoende natuurlijk licht aanwezig is.

5: Menu "delay time".

Dit is de tijd die u wenst tussen de opname's in. Minimaal 30 seconden en maximaal 1 uur 59 minuten en 59 seconden. Stel deze tijd in door "set" te kiezen en met de pijltjes de gewenste tijd in te stellen. Sluit af met "ok".

6: Volg de stappen 10 en 11 om de camera te plaatsen en te starten.

Laser systeem:

Op de nieuwere versies van de camera zit een lasersysteem die u helpt om de camera op de juiste plaats te richten. Wanneer u de bijgeleverde sleuhanger op het stickertje "MAGNET" houdt wordt het laser systeem geactiveerd. Door de laserpunt op de plaats te richten wat u wilt filmen of fotograferen en zo de camera te richten weet u zeker dat u de camera op de juiste manier heeft uitgericht. Met dit systeem hoeft u geen proef foto of film te maken zoals beschreven staat in het volgende stukje tekst.

Na het plaatsen van de camera kunt u dit testen door de camera te openen. Zet het linker schuifje op "test" en sluit de behuizing. Beweeg op de plek waarop u de camera heeft gericht. Wanneer het test lampje aan de voorkant 1 maal knippert is het binnen het bereik van de camera. Zo niet verplaats de camera tot het gewenste bereik. **Neem hier de tijd voor. Een juist geplaatste camera verhoogt de kans op succes foto's of film.**

Indien u de het schuifje op On zet zal de camera direct een opname maken. In tegestelling van de vorige types.

Foto en film opnames bekijken.

Er zijn 3 verschillende mogelijke heden om de beeldopname's te bekijken.

1: Via het TFT scherm in de camera zelf.

Werkwijze:

1: Open de behuizing. En zet het linker schuifje op "test".

2: Druk 1 maal op "ok".

Kies met de pijltjes toets welke opname u wilt zien. Wilt u een film opname bekijken druk op "shutter". Het filmpje speelt af.

2: via de pc

Werkwijze:

Verwijder de blauwe SD kaart uit de camera. Zorg ervoor dat de camera uit staat.

Plaats de SD kaart in de computer of in een card slot en bekijk de foto's.

3: Een andere mogelijkheid is om de USB kabel aan te sluiten op de camera en de computer.

4: sluit de bij geleverde video kabel aan op de tv of dvd speler. En speel de foto's af via uw tv. Voordat u dit wilt doen kiest u in het menu de modus "tv out". Kies dan NTSC of PAL door op ok te drukken. Deze instelling hangt af van de tv of dvd speler.